

Montageanleitung: Brodit 854571

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante um der Mittelkonsole-Rahmen festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip Richtung der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz festhakt.

4. ProClip ist montiert.