

Montageanleitung: Brodit 854585

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittel-Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip ganz in den Spalt reindrücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen, und dann nach vorne drücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Blende festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.