

Montageanleitung: Brodit 854588

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Mittelkonsolen-Rahmen drücken.

2. Das rechte Ende des ProClip nach vorne klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um den Mittelkonsolen-Rahmen festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.