

Montageanleitung: Brodit 854590

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip nach unten ziehen und die untere Kante unter der Blende des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.