

Montageanleitung: Brodit 854595

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach rechts klappen so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Mittelkonsole festhakt.

3. Das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.