


Montageanleitung: Brodit 854602

Angled mount ONLY for models with VW multi use mounting points fitted.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das runde Teil) Teil 2: Montageplatte

1. Die runde Deckel unter dem Lüftungsgitter entfernen. Teil 1 in das Loch plazieren ((Teil 1 kann nur einer Richtung in das Loch plaziert werden, wenn es nicht passt Teil 1 ein wenig drehen um es in die richtige Position zu bekommen)

2. Teil 1 im Uhrzeigersinn drehen, so dass es richtig im Platz sitzt. Die Schraube in Teil 1 ein wenig (nicht zu hart) mit dem beiliegenden Werkzeug festziehen.

3. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Löcher mit einander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben festschrauben.

4. ProClip ist montiert.