

Montageanleitung: Brodit 854603

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett plazieren, genau wie auf dem Bild gezeigt wird.

2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben klappen, so dass sich die untere gedrehte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.