

Montageanleitung: Brodit 854606

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte obere Kante hinter der Blende festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten/vorne ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt im Armaturenbrett festhakt.

4. ProClip ist montiert.