

Montageanleitung: Brodit 854608

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.
2. Den ProClip nach oben drücken und das obere Ende nach vorne drücken.
3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die gedrehte Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
4. ProClip ist montiert.