

Montageanleitung: Brodit 854610

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken (einen auf der rechten Seite des Autoradios platzieren, den anderen über dem Autoradio platzieren). Die untere Ecke der vertikale Kante des ProClip in den Spalt über dem rechten "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die horizontale Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.