

Montageanleitung: Brodit 854612

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann an das linke und das rechte Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den "Gap Opener" nach oben in den Spalt drücken. Gleichzeitig: die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip nach oben und dann nach vorne drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip über der Kante des Rahmens um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.