

Montageanleitung: Brodit 854614

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" in die niedrige rechte Ecke plazieren. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter der Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.