

Montageanleitung: Brodit 854617

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Den ProClip nach vorne/rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig die rechte Ende Richtung Mittelkonsole drücken. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Seitenwand der Mittelkonsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.