

Montageanleitung: Brodit 854619

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Ecke an der unteren angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und der Blende um den Autoradio festhakt.

2. Die angewinkelte untere Kante des ProClip ganz in den Spalt drücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.