

Montageanleitung: Brodit 854623

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne angewinkelte Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten nach unten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und der umliegenden Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebstreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende in den Spalt neben der "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Rahmen um das Display festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte untere Kante unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.