

Montageanleitung: Brodit 854625

Center mount, High, Right



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Rahmen um die Mittel-Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip unter der oberen Kante des Lüftungsgitters festhaken. Die Position des ProClip justieren, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als der ProClip richtig im Platz sitzt.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben dem "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.