

Montageanleitung: Brodit 854626

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" platzieren.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich der ProClip beugt ein wenig. Gleichzeitig: Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die untere Kante in den Spalt reingehet und die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters reingehet. Die Drücke entlassen, wann die untere Kante ganz in den Spalt ist und die obere Kante an dem Rahmen um das Lüftungsgitter ist. Den "Gap opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auf dem rechten Lüftungsgitter plaziert werden.

4. ProClip ist montiert.