

## Montageanleitung: Brodit 854629

Center mount NOT for models with factory navigation.



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken, zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett. Den "Gap Opener" nach unten drücken um den Spalt weiter zu öffnen und gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Die angewinkelte Kante ganz unter der Mittelkonsole festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Mittelkonsole drücken. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.