

Montageanleitung: Brodit 854631

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen, und dann nach vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Mittelkonsole festhaken.

3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.