

Montageanleitung: Brodit 854632

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Mittelkonsole drücken.

2. Das Obere Ende des ProClip nach oben ziehen, und dann nach vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.