

Montageanleitung: Brodit 854633

Center mount MAY block information display.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

2. Das linke Ende des ProClip nach rechts drücken, und dann nach vorne drücken. Die angewinkelte linke Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Das linke Ende des ProClip nach links drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.