

Montageanleitung: Brodit 854636

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters plazieren.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die mit Nut versehene Kante an das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.