

Montageanleitung: Brodit 854638

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um den Armaturenbrett bei dem Lüftungsgitter festhaken.

2. Ihre Zeigefinger hinter dem ProClip platzieren.

3. Den ProClip anziehen so dass er beugt und die angewinkelte Kante am unteren Ende um den Armaturenbrett festhaken.

4. ProClip ist montiert.