

Montageanleitung: Brodit 854641

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip um das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

2. Den mitgelieferten "Gap Opener" in eine angewinkelte Position halten und das dünne Ende in den Spalt oben am Armaturenbrett zum Aufweiten drücken. Den "Gap Opener" in diese Position halten und dann das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingehet. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.