

Montageanleitung: Brodit 854646

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgittergehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken so dass sie ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.