

Montageanleitung: Brodit 854647

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beliebigen "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben, Richtung Lüftungsgitter, klappen. Gleichzeitig das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die gedrehte Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante um das untere Ende des Lüftungsgitters feshaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.