

Montageanleitung: Brodit 854650

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Spitze der gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne klappen, Richtung Lüftungsgitter, und gleichzeitig das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die ganze gedrehte Kante in den Spalt reingeht.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante über der unteren Kante des Lüftungsgitters festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.