

## Montageanleitung: Brodit 854651

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende einen beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwandt drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke untere Ecke des ProClip genau über den Spalt in der Seitenwandt plazieren.

2. Den anderen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Klimaanlage und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip in die Position halten und die gedrehte linke Kante in den Spalt drücken. Den ProClip nach rechts klappen so dass sich die linke gedrehte Kante hinter dem Rahmen um die Klimaanlage festhakt.

3. Die linke Ecke des horizontalen Teils hinter am ProClip in den Spalt in der Seitenwandt drücken. Das ganze horizontale Teil in den Spalt drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.