

## Montageanleitung: Brodit 854652

Angled mount ONLY for models with 4,3" display.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (Das kleinste stück). Teil 2: Hauptplatte Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen**

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (Das kleinste stück). Teil 2: Hauptplatte

**1.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und die Armaturentafel drücken.

**2.** Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Openern". Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass das angewinkelte Ende sich festhakt und der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Opener" herausziehen.

**3.** Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

**4.** ProClip ist montiert.