

Montageanleitung: Brodit 854653

Center mount ONLY for vertically positioned devices.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Autoradio drücken.

2. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.