

Montageanleitung: Brodit 854656

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Abwechselnd die linke/rechte Seite des ProClip drücken um die angewinkelte Kante in den Spalt zu drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Die Innenseite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reinget.

4. ProClip ist montiert.