

Montageanleitung: Brodit 854664

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip um den Rahmen um die Mittelkonsole festhaken.

2. Den ProClip nach links drücken.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip um die Kante der Konsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.