

Montageanleitung: Brodit 854665

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters plazieren. Die angewinkelte untere Kante nach unten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Achtung: wenn die angewinkelte Kante nicht in den Spalt reingeht, den Rahmen anziehen um den Spalt zu ein wenig öffnen und dann die Kante in den Spalt reindrücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der ProClip beugt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.