

Montageanleitung: Brodit 854669

Angled mount NOT for models with factory navigation.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante um dem Mittelkonsole-Rahmen festhakt.

3. Die obere rechte Kante am ProClip Richtung Mittelkonsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.