

Montageanleitung: Brodit 854671

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen den beiden Sektionen des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen den beiden Sektionen des Armaturenbretts drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.