

Montageanleitung: Brodit 854684

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittel-Konsole drücken.

3. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.