

Montageanleitung: Brodit 854685

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Mittel-Konsole festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel festhaken.

4. ProClip ist montiert.