

## Montageanleitung: Brodit 854686

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Mittel-Konsole festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel festhaken.

4. ProClip ist montiert.