

## Montageanleitung: Brodit 854689

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das angewinkelte dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den ProClip herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch an das rechte Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.