

Montageanleitung: Brodit 854691

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegende Blende drücken. Den ProClip anziehen um den Spalt weiter zu öffnen. Den ProClip nach links drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

2. Den ProClip nach links drücken und die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der Blende um das Autoradio drücken.

3. Den ProClip anziehen um den Spalt weiter zu öffnen. Den ProClip nach rechts drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.