

Montageanleitung: Brodit 854694

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten/vorne klappen so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Autoradio festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen das oberen und unteren Teil der Mittelkonsole festhaken. Unten am ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.