

Montageanleitung: Brodit 854705

Center mount ONLY for models with speaker cover on top of the dashboard.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Deckel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" plazieren. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt einrastet.

3. Das untere Ende des ProClip um den Armaturenbrett festhaken. Den ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.