

Montageanleitung: Brodit 854706

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip um die Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken und das untere Ende nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante um die Kante des Lüftungsgitters festhakt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.