

Montageanleitung: Brodit 854713

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip in das obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhakt.
3. Dieser ProClip kann auch an dem mittleren Lüftungsgitter platziert werden.
4. ProClip ist montiert.