

## Montageanleitung: Brodit 854717

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.

2. Das untere Ende des ProClip um den Rahmen um die Mittelkonsole plazieren.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. So lange drücken, bis ein einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.