

Montageanleitung: Brodit 854721

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch an dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.