

Montageanleitung: Brodit 854723

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am ProClip nach oben in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen-Überhang drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.