

Montageanleitung: Brodit 854733

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach vorne klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um die Instrumententafel festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken. Das rechte Ende des ProClip Richtung Armaturenbrett drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.