

Montageanleitung: Brodit 854734

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Mittelkonsole drücken.
2. Die gedrehte Kante rechte Kante in den Spalt drücken, gleichzeitig den ProClip Richtung Mittelkonsole klappen so dass sich die rechte Kante in den Spalt festhakt.
3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte linke Kante um die Kante der Konsole festhaken.
4. ProClip ist montiert.