

## Montageanleitung: Brodit 854737

Angled mount NOT for Seat Mii Entry. NOT for Skoda Citigo Active and Arctic. NOT for Volkswagen UP Take Up.

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen das obere und untere Teil des Armaturenbretts festhaken.
3. Den ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.